REPARATURHANDBUCH BARKAS B 1000 ELEKTRIK



Der Transporter "B 1000" ist ein Erzeugnis

des

VEB Barkas - Werke Betrieb des IFA-Kombinats Personenkraftwagen Karl - Marx - Stadt - DDR

Dieses Reparaturhandbuch wurde von einem Autorenkollektiv des Heratellerwerkes verfaßt.

Der VBB Barkas-Werke behält sich technische sowie bedingte Änderungen aus den Gründen der Fabrikation in der Serienfertigung jederzeit vor.

Amsprüche, gleich welcher Art, können aus dieser Reparaturanleitung nicht hergeleitet werden.

- Alle Rechte vorbehalten -

Heft ELEKTRIK

Redaktionsschluß: 30. 05. 1983

VBB Barkas - Werke - Abt. Kundendienst -

9262 Frankenberg Amalienetr. 12

 Pernruf:
 22 17

 Pernschreiber:
 07 231

REPARATURHANDBUCH Barkas B 1000

- Elektrik -

Das Heft "Elektrik" wurde unter Verwendung der Reparaturanleitungen sowie technischer Unterlagen der Fahrzeugelektrikhersteller erarbeitet und beinhaltet die Demontage- und Montageanleitungen der wichtigsten Elektrikbaugruppen des Fahrzeuges einschließ- lich unbedingt erforderlicher Prüf- und Einstellwerte.

Besondere Aufmerksamkeit wurde dabei der richtigen Durchführung von Prüfarbeiten an den Elektrikbauteilen sowie der Beseitigung von Störungen gewidmet.

Für den Einsatz von Brastzteilen und Normteilen wurde auf die Angabe der Bestellbezeichnungen verzichtet, um die Aktualität der Reparaturanleitung zu erhalten. Alle notwendigen Angaben hierzu sind dem Ersatzteilkatalog B 1000 - Baugruppe B zu entnehmen, der einem laufenden Änderungsdienst unterliegt.

Erforderliche Änderungen zum vorliegenden Reparaturhandbuch werden in den Informationsblättern B 1000 bekanntgegeben und sind in die Unterlagen einzuarbeiten.

Eine Korrektur des Reparaturhandbuches "Heft Blektrik" kann nur bei einer Neuauflage erfolgen!

Bitte beachten Sie unbedingt das Vorwort zum Reparaturhandbuch im Heft "Motor 353-1" sowie die Hinweise jedes Baugruppenheftes des neuen Reparaturhandbuches B 1000.

Inhaltsverzeichnis

		Seite
	Technische Daten	5
1.	Batterie	7
1.1.	Kennwerte der Starterbatterien	7
1.2.1.	Nachfüllen der Batterien	7
1.2.2.	Prüfen mit Säureprüfer	7
1.2.3.	Prufen mit Zellenprufer	8
1.3.	Nachladen der Starterbatterien	8
1.4.	Reinigen der Batterieanschlüsse	8
1.5.	Inbetriebsetzen neuer Starterbatterien	8
1.5.1.	Starterbatterie 12 V 38 Ah	8
1.5.2.	Starterbatterie 12 V 105 Ah	9
2.	Drehatromlichtmaschine	10
2.1.	Haupthaugruppen der DLM	10
2.1.1.	Rotor	10
2.1.2.	Stator	10
2.1.3.	Schleifringseitiges Schildlager	10
2.1.4.	Zusatzdiodenplatte	11
2.1.5.	Bürstenhalter mit Kohlebürsten	11
2.1.6.	Elektronischer Spannungsregler	11
2.1.7.	Antriebsseitiges Schildlager	11
2.2.	Wirkungsweise der DLM mit Regler	12
2.3.	Pehleranalyse an der DLM	13
2.4.	Prüfarbeiten an der DLM	14
2.4.1.	Prüfen der Zusatzdioden auf Durchlaßverhalten	14
2.4.2.	Prüfen der Zusatzdioden auf Sperrverhalten	14
2.4.3.	Prüfen des elektronischen Spannungsreglers	14
2.5.	Messungen mit Oszillographen	15
2.6.	Wartungs- und Betriebsvorschriften der DLM	17
3.	Anlasser	17
3.1.	Aufbau des Anlassers	17
3.2.	Anlasser ausbauen	18
3.3.1.	Zugmagnet wechseln und prüfen	18
3.3.2.	Kontakthub kontrollieren	18
3.3.3.	Prüfung der Zugkraft des Zugmagneten	18
3.3.4.	Prüfung der Haltekraft des Zugmagneten	19
3.3.5.	Anlasser zerlegen	19
3.3.6.	Auswechseln der Kohlebürsten	19
3.3.7.	Auswechseln der Lagerbuchsen	19
3.3.8.	Auswechseln der Feldspulen	19
3.3.9.	Freilauf auswechseln	20
3.4.	Anlasser zusammenbauen	20
3.4.1.	Ankerlängsspiel	20
3.4.2.	Einspurmaß für Ritzel	20
3.5.	Anlasser einhauen	20

5.	Beleuchtungsanlage	Seite
5.1.	Bin- und Ausbau der Scheinwerfer	22
5.2.	Binstellen der Scheinwerfer	55
5.2.1.	Einstellen der Scheinwerfer mit optischen Einstellgerät	23
5.2.2.	Einstellen der Nebelscheinwerfer mit optischen Einstellgerät	23
5.3.	Binstellen der Scheinwerfer ohne Einstellgerät	23
5.4.	Druckschalter für Rückfahrleuchte	24
5.5.	Bremslichtschalter wechseln	24
5.6.	Kontrollinstrumente	25
5.6.1.	Geschwindigkeltsmesser und Zeigerkombigerät	25
5.6.2.	Kombigerat mit Leuchtdiodenanzeige	25
6.	Geber für Kühlwassertemperatur und Kraftstoffanzeige	25 27
7.	Blinkanlage	28
8.	Wischermotor mit Schneckengetriebe	28
8.1.	Aufbau des Wischermotors	28
8.2.1.	Demontage des Wischermotors	29
8.2.2.	Kohlsbürsten wechseln	29
8.2.3.	Anker wechseln	29
8.2.4.	Schmierung des Wischermotors	30
8.3.	Prufwerte des Wischermotors	30
8.4.	Verschleißmaße	30
8.5.	Fehler am Wischermotor und deren Beseitigung	31
9.	Gebläse für Scheibenentfrostung	32
10.	Signalhora	32
11.	Blinkanlage für Anhängerbetrieb	32
11.1.	Schaltplan für Anhängerbetrieb mit Hitzdraht-Blinkgeber	0.00
11.2.	Schaltplan für Anhängerbetrieb mit elektronischem Blinkgeber	33 34
12.	Premdheizung	35
12.1.	Reparaturmöglichkeiten an der Fremdheizung	35
12,2,1.	Störungssuche und Beseitigung von Störungen	35
12.2.2.	Glühkerze wechseln	36
12.2.3.	Duse reinigen	37
12.2.4.	Kraftstofförderpumpe reinigen	37
12.3.	Hinweise zum Aus- und Einbau	37
12.4.	Schaltplan des Benzinheizgerätes	38
13.	Grundschaltplan des Fahrzeuges Barkas B 1000	39

.

Zündanlage und Zündeinstellung siehe Heft "Motor" 353-1/B 1000, Seite 33, Punkt 6

Technische Daten

Starterbatterien:

Spannung: 12 Volt

Kapazität: 38 Ah (Grundausführungen)

105 Ah (Sonderausführungen und Kraftfahrzeuge mit Zusatz-heizung)

14 Volt

Lichtmaschine:

Drehstromlichtmaschine mit elektronischen Spannungsregler

Generatorspannung:

Maximalstrom:

Maximaldrehzahl:

10 000 U/min

160 U/s 300 N

42 A

Lagerbelastung durch

Keilriemenzug:

geregelte Spannung bei 5 A Laststrom:

14,1 * 0,2 Volt

Anlasser:

AI 90/08/12 R 9-2,5

Spannung: 12 Volt

Ritzeleingriff:

Schubschraubtrieb

Motoraufbau:

Gleichstrom-Doppelschluß-

motor

Beleuchtungsanlage:

Fahrbahnbeleuchtung: Glühlampe 12 V 45/40 W

oder

Glühlampe H 4 12 V 60/55 W

Einstellwert der

Scheinwerfer:

Einstellwert der Nebelleuchten:

X = 25X = 35

Kontroll- und Anzeige-Instrumente:

Geschwindigkeits- indirekte Beleuchtung

measer: Ubersetsung:

K = 100

Anzeigebereich:

0 bis 140 (120)km/h

Zeiger-Kombigerät: Kraftstoffvorratsanzeige, Temperaturanzeige, Kontrolleuchten

Kombigerät mit

Leuchtdiodenanzeige:Leuchtdiodenbandanzeige

für Kraftstoffmomentanver-brauch, Kraftstoffvorrat, Kühlwassertemperatur

Temperaturgeber:

0 120

Widerstandswerte:

bei ca. 40 °C ca. 60 °C ca. 80 °C ca. 100 °C

300 Ohm 190 Ohm 144 Ohm 124 Ohm

Geber für Kraftstoffvorratsanzeige:

stufenlos regelbarer Widerstand: 20 bis 200 0hm

Blinkanlage: Ausführung:

Blinkgeber, thermisch gesteuert (Hitzdraht)

oder elektronischer Blinkgeber 12 V, 21 Watt Glühlampen

Blinkfrequenz:

90 ± 30 Blinkzeichen je Kinute

Wischermotor

Ausführung:

Nebenschlußmotor mit Schneckengetrisbe 2 Stufen, schaltbar

Leerlauf Stromaufnahme: langsame Drehzahl max. 1,8 A schnelle Drehzahl max. 2,7 A

Gebläsemotor für Scheibenentfrostung:

Ausführung:


2 Stufen, schaltbar

1. Elektrische Anlage

Batterie

1.1. Kennwerte der Starterbatterien


In die Kraftfahrzeuge vom Typ Barkss B 1000 kommen als Elektroenergieqeulle nachstehende Kfz.-Starterbatterien zum Einbau.



12 Volt, 38 Ah bei Ausführung KA, HP, FR, KM

(B11d 1)

Der Säurestand bei Batterien mit einer Kapasität von 38 Ah muß am durchsichtigen Gehäuse zwischen "min. und max." der Strichmarkierung zu erkennen sein.



12 Volt, 105 Ah bel Ausführung KB, EM mit Frendheizung sowie Sonderausführungen.

(Bild 2)


Die mit der Batterie 12 V, 105 Ah ausgerüsteten Fahrzeuge sind mit einem Batteriehauptschalter versehen. Der Schlüssel des Schalters ist abnehmbar.

Bei Batterien mit undurchsichtigem Gehäuse soll der Säurepegel etwa 5 bis 10 mm über die Platten der Batterien herausragen.

1.2.1. Nachfüllen der Batterien

Sollte sich ein Nachfüllen erforderlich machen, so ist nur destilliertes Wasser zu verwenden.

Der Ladezustand der Batterien kann geprüft werden mittels Säureprüfer (Aerometer) oder Zellenprüfer mit Belastungswiderstand.



1.2.2. Prifen mit Säureprüfer (Bild 3)

Geladene Batterien:


Sauredichte = 1,285 g om (gelb)

Halbgeladene Batterie:

Sturedichte = 1,230 g cm2 (blau)

Entladene Batterie:

Shuredichte = 1,180 g cm2 (rot)



1.2.3. Prüfen mit Zellenprüfer (Bild 4)

Der Zellenprüfer ist mit seinen Kontaktspitzen auf die Pole jeder sinzelnen Zelle sufzudrücken. Der Belastungzwiderstand ist durch Rechtsdrehen der Rändelmutter einzuschalten, wobei die Spannung je Zelle nicht unter 1,8 Volt bei einer Prufdauer von 5 sek, abfallen darf (rotes Feld im Spannungsmesser).

1.3. Nachladen der Starterbatterien

Batterien, bei denen sich ein Nachladen erforderlich macht, ist die Ladestromstärke nach folgender Regel festzulegen und am Ladegorät einzustellen.

Ladestromstärke = 10 % der Batterie-Nennkapasität.

Beispiel: Batterickapazität = 38 Ah

Ladestromstärke = 3.8 Amp.

Beim Ladevorgang ist zu beschten, daß die Säuretemperatur 50°C nicht übersteigt. Andernfalls ist die Ladung zu unterbrechen oder die Ladestromstärke zu verringern. Die Batterie ist geladen, wenn alle Zellen lebhaft und gleichmäßig gasen, die Batterie eine Batteriespannung von 15,6 Volt erreicht hat und die Elektrolytdichte etwa 1,28 g cm³ beträgt (bei Tropensusführung etwa 1,23 g cm³).



1.4. Reinigen der Batterieanschlüsse

Um Spannungsverluste und hohe Übergangswiderstände zu vermeiden, sind nach Abklemmen der Batterieanschlüsse die Polkiemmen und die Pole der Batterle mit einer Drahtbürste zu reinigen. Bei starker Oxydation können die Pole und die Polklemmen mit einem Polreiniger nachgerieben werden.

(Bild 5)

Beim Anklemmen ist auf festen Sitz der Polklemmen zu achten und die Pole sind mit Polfett leicht einzufetten.

1.5. Inbetriebsetzen neuer Starterbatterien

1.5.1. Starterbatterie 12 V, 38 Ah


Preßhaut der Entgasungsöffnung des Vorschlußetopfens durchstoßen und Batterie mit Schwefelsäure verdünnt für Akkumulatoren bis zur oberen Säurestandsmarkierung füllen. Die Batterie mindestens 20 Minuten stehen lassen und anschließend leicht schütteln. Den während dieser Zeit gesunkenen Säurespiegel mit verdünnter Schwefelsäure ausgleichen. Beträgt die Elektrolytdichte mehr als 1,21 g/cm³ ist die Batterie betriebsbereit.


Eine Inbetriebsetzungsladung ist erforderlich, wenn:

- die gemessene Elektrolytdichte kleiner als 1,21 g/cm3 ist
- die Batterie nicht innerhalb von acht Wochen nach dem Püllen von der Lichtmaschine des Fahrzeuges ausreichend geladen wurde
- die Elektrolytdichte während dieser acht Wochen unter den Wert von 1,21 g/cm³ gesunken ist
- wenn die Lagerzeit der Batterie von 1 Jahr überschritten wurde.


1.5.2. Starterbatterie 12 V, 105 Ab

Das Füllen der Batterie geschieht wie die 12 V, 38Ah Batterie. Nach der Füllung ist eine 4 bis 5-stündige Ruhepause erforderlich. Der während dieser Zeit gesunkene Säurespiegel ist mit verdünnter Schwefelsäure auszugleichen, bis er eine Höhe von etwa 5 bis 10 mm über den Platten erreicht hat. Nach etwa 25 bis 35 Stunden wird die Inbetriebsetzungsladung mit einer Ladestromstärke von 5,3 Amp. (5 % der Nennkapazität) beendet sein. (Kontrolle siehe unter "Prüfen der Starterbatterie")









2. Drehstromlichtmaschine

(Bild 6)

- 2.1. Die Drehstromlichtmaschine besteht aus den Hauptgruppen:
- Rotor
- Stater
- schleifringseitiges Schildlager
- antriobsseitiges Schildlager
- elektronischer Spannungsregler

2.1.1. Rotor

Der Rotor besteht aus einer Welle mit Der Rotor besteht aus einer Welle mit aufgepreßtem Bisenkern, der Erreger-spule mit Schleifringen, den Klauen-polen und der Billenkugellager. Außer dem Wechsel der Billenkugel-lager kann die Brregerwicklung mittels Durchgangsprüfer bzw. durch Wider-standamessung geprüft werden. Der Widerstand muß dabei 4,7 Ohm be-tragen und darf keinen Durchgang zur Masse aufweisen. Masse aufweisen.

(Bild 7)

2.1.2. Stater

Der den Rotor umschließende Stator Der den Hotor umschließende Stator besteht aus zusammengeschweißten Dynamoblechen, deren Innenseite mit Nuten versehen die Ständerwicklungen aufnehmen. Bei Defekt der Wicklung ist der Stator nur als Bauteil voll-ständig auswechselbar.


(Bild 8)


2.1.3. Schleifringseitiges Schildlager


Im schleifringseitigen Schildlager


Im schleifringseitigen Schildlager ist die Oleichrichterschaltung untergebracht.
Drei Dioden mit Kathode am Gehäuse sind in ein von der Masse isoliertes auswechselbares Trägerblech eingedrückt. Die drei Dioden mit umgekehrter Polarität eind im Schildlager eingepreßt. Die außenleitererregte DLM enthält zusätzlich drei Erregerdioden, welche auf einer Leiterplatte angeordnet sind. (Zusätzdiodenplatte) Zur Justierung des Billenkurellagers dioden, weather auf eller Letterplatte)
angeordnet sind. (Zusatzdlodenplatte)
Zur Justierung des Rillenkugellagers
6003 als Loslager dient ein im Lagerstutzen befindlicher Rundring 34x3.

(Bild 9)









2.1.4. Zusatzdiodenplatte

Die Zusatzdiedenplatte (Bild 10) ist mit der Diedenplatte (Trägerblech) und vier Anschlußbelsen verschraubt.

2.1.5. Bürstenhalter mit Kohlebürsten

Nach Abnehmen des elektronischen Spannungsreglere werden die Befestigungsmutter des Bürstenhalters sugängig.

(Bild 11)

Nach Abnahme des Bürstenhalters sind die Kohlebürsten sichtbar.

2.1.6. Elektronischer Spannungsregler

Der elektronische Regler, der außenleitererregten Lichtmaschine, besitzt Halbleiterbauelemente, die keinem mechanischen Verschleiß unterliegen. Instandsetzungsarbeiten an diesem Bauteil sind nicht vorgesehen.

(Bild 12)

Der Regler ist mit Stiftschrauben am schleifringseitigen Schildlager verschraubt und besitzt Steckanschlüsse.

2.1.7. Antriebsseitiges Schildlager

Das antriebsseitige Schildlager nimmt das Rillenkugellager 5203 auf. Dieses wird auf beiden Seiten von Scheiben abgedeckt. Eine mit drei Zylinderschrauben befestigte Halteplatte drückt gegen den Außenring des Lagers.

(Bild 13)

2.2. Wirkungsweise der DLW mit elektronischen Spannungsregler

Als Brregerspannung wird bei dieser DLM die Außenleiterspannung Up+ verwendet, die über drei zusätzliche Dioden SY 201 abgenommen wird. Diese Dioden bilden mit den drei minusseitigen Hauptdioden eine zweite Gleichrichterbrücke.
Da die DLM bei wechselnden Last- und Drehzahlverhältnissen allein nicht in der Lage ist, eine konstante Ausgangsspannung abzugeben, kann sie nur mit einem Spannungsregler betrieben werden, der über den Erregerstrom die Ausgangsspannung der DLM beeinflußt.


betrieben werden, der über den Erregerstrom die Ausgangsspannung der DLM beeinflußt. Beim elektronischen Spannungsregler wird von einem temperaturkompensierten Schwellwertschalter ein Leistungstransistor angesteuert, der den Brregerstrom periodisch zuund abschaltet. Durch einen solchen Schalterbetrieb wird gleichzeitig die Wärmeentwicklung im Regler gering gehalten.
Der Regelvorgang geht wie folgt vonstatten:
Bei ausgeschalteter Zündung ist der Regler und damit auch die Erregerwicklung der DLM
von der Batterie getrennt. Beim Einschalten der Zündung wird der Leistungstransistor
des Reglers "aufgesteuert" und die Kontrollampe leuchtet auf, da ein Strom zur Vorerregung von der Batterie über Kontrollampe, Leistungstransistor und Erregerwicklung
fließt. Beginnt sich der Rotor der DLM zu drehen, so wird in der Statorwicklung eine
Spannung induziert und die Ausgangsspannung an Klemme 30 steigt an.
Erreicht die Ausgangsspannung den "oberen Schwellwert" unterbricht im Regler der Schwellwertschalter den Basisstrom des Leistungstransistors. Der Transistor sperrt, d. h. er
unterbricht den Stromfluß durch die Erregerwicklung. Damit beim Abschalten des Erregerstroms die in der Erregerwicklung gespeicherte Energie keine induktiven Spannungsspitzen hervorrufen kann, ist parallel zur Erregerwicklung eine "Freilaufdiode" geschaltet. Erregerstrom und damit die Ausgangsspannung der DLM klingen exponentiell ab. schaltet. Erregerstrom und damit die Ausgangsspannung der DLM klingen exponentiell ab.

Erreicht nun die Ausgangsspannung den "unteren Schwellwert" steuert der Schwellwertschalter den Leistungstransistor auf. Über den Leistungstransistor fließt wieder ein Erregerstrom und die Ausgangsspannung der DLM steigt bis zum "oberen Schwellwert" an, wo dieser Regelungszyklus von neuem einsetzt.

Die bei dieser Regelung noch vorhandenen Schwankungen der DLM-Ausgangsspannung bleiben

Die bei dieser Regelung noch vorhandenen Schwankungen der Ein-Ausgangsspannung ohne Bedeutung für Batterie und angeschlossene Verbraucher.
Die Ladekontrollampe verlischt, wenn die Potentiale der Anschlußklemmen D+ und 30 gleich sind, also in dem Moment, wo die DLM-Ausgangsspannung das Batteriepotential übersteigt. Bereits ein Glimmen der Ladekontrolleuchte deutet auf Ausgleichsströme zwischen Klemme D+ und Klemme 30 und damit auf ein fehlerhaftes Arbeiten der Anlage

hin. Die Zusammenschaltung von DLM und Regler einschließlich Schaltung der Ladekontrolle ist im Bild 14 dargestellt.




2.3. Pehleranalyse und Prüfarbeiten an der DLM mit elektronischem Regler

Pehleranalyse

Verhalten der Ladekontrollampe bzw. der Batterie	Zustand der elektrischen Anlage			
a) LKL leuchtet bei abgeschalteter	- Zündschalter defekt			
Zündung	- Isolationsfehler im Kabelbaum			
b) LKL leuchtet beim Einschalten	- Zündschalter defekt			
der Zündung nicht auf	- LKL defekt, DLM und Regler in Ordnung			
8	 Verbindung D+, LKL unterbrochen bzw. Masseschluß der Leitung zwischen LKL und "+"-Pol der Batterie 			
	- Unterbrecher im Erregerkreis . D+ Verbindung zwischen Regler und DLI unterbrechen . Regler defekt . Unterbrechung der Steckverbindung DF . D- zwischen Regler und DLM . Masseverbindung zwischen Bürstenhalte: und DLM-Schildlager unterbrochen . Bürstenhalter und Schleifringe stark verschmutzt bzw. abgenutzt . Eürstenseil gerissen . Erregerwicklung unterbrochen			
	- Batterie entladen			
c) LKL leuchtet während des Fahr-	- Keilriemen gerissen			
betriebes	 mindestens zwei minusseitige Dioden leiten oder sperren beiderseitig 			
	 mindestens eine plusseitige Diode leitet oder sperrt beiderseitig 			
	 mindestens zwei Erregerdioden leiten oder sperren beiderseitig 			
	- Stator hat Massesohluß			
 a) LKL glimmt oder flackert während des Fahrbetriebes (verlischt unter 	 starke Bürstenabnutzung bzw. Bürste gebrochen 			
Umständen bei hoher Drehzahl)	 Verfettung zwischen Bürsten und Schleif- ringe 			
	- Windungsschluß am Rotor bzw. Stator			
	- Statorwicklung unterbrochen			
	- Phasenschluß am Stator			
	 Massesohluß Mp (als Sternpunkt im Stato; versohalten) 			
	- eine minusseitige Diode sperrt oder leitet beiderseitig			
	 eine Erregerdiode leitet oder sperrt beiderseitig 			
199	- D+ Verbindung zwischen Regler und DLM hat hohen Übergangswiderstand			
	- Unterbrechung der Ladeleitung			
s) Batterie kocht stark	 Regler defekt - Kontrolle der Generator- spannung! 			
	 zu hoher Übergangswiderstand der Masse- verbindung zwischen Bürstenhalter und DLM-Schildlager 			

2.4. Prüfarbeiten an der Drehstromlichtmaschine


Ohne Demontage der DLM lassen sich die meisten Gleichrichterdefekte, allerdings nur Diodenkurzschlüsse, mit einem Durchgangsprüfer oder der Fahrzeugbatterie in Reihe mit einer 15 Watt Glühlampe geschaltet, ermitteln. Pür diese Prüfarbeiten sind die Anschlüsse des Reglers und der DLM zu trennen. Das genaue Lokalisieren der Einzeldioden ist jedoch nur bei demontierter DLM möglich.



auf Burchlaßverhalten (Leistungsdioden und Stator abgeklemmt).

2.4.1. Prüfen der Zusatzdioden

Der negative Anschluß des Prüfgerätes ist mit der Klemme D+ der ZDP zu verbinden und der positive Anschluß ist nacheinander an die Lötösen U, V und W der ZDP zu führen. Sind die Dioden SY 201 in Ordnung, so muß der Durchgangsprüfer aufleuchten bzw. am Meßgerät muß ein niederohmiger Widerstand angezeigt werden. (Bild 15)




2.4.2. Prüfen der Zusatzdicden auf Sperrverhalten

(Leistungsdioden und Stator abgeklemmt).

Hierbei ist der positive Anschluß des Prüfgerätes mit der Klemme D+ der ZDP zu verbinden und der negative An-schluß ist nacheinander an U, V und

W zu führen. Sperren die Dioden, so darf der Burchgangsprüfer nicht aufleuchten bzw. das Meßgerät muß einen hochohmigen Widerstand (10 K-Ohm) anzeigen. (Bild 16)

Defekte Leiterplatte ist grundsätzlich auszutauschen.



2.4.3. Prüfarbeiten am elektronischen Spannungsregler

(Bild 17)

Nachstehende Geräte sind für die Prüfungen erforderlich:

- Stromversorgungsgerät 0...30 V, 1 A
- NeSgerät für Spannungen von 15 V
 bis 30 V und für Ströme von ca.
 1...2 A (z. B. Statoren TG 30/10)
- Adapter zur Aufnahme des Reglers (evtl. Bürstenhalter)
- Kontrollampen 12 V

- Lastwiderstand 10 Ohm/20 W

Besteht die Vermutung, daß der Regler defekt ist, kann mit folgender Prüfung darüber Klarheit geschaffen werden.

Die Kontrollampe mit parallel geschaltetem Lastwiderstand ist an Klemmen DF und Ddes Adapters anzuschließen. Bei aufgestecktem Regler ist an die Anschlüsse D+ und Deine zwischen 13 Vund 15 V regelbare Gleichspannung zu schalten.

Polarität beachten!

Bin Vertauschen der Anschlüsse führt zur Zerstörung des Reglers.
Die dem Regler entsprechend vorgegebene regelbare Gleichspannung ist abwechselnd in steigender und sinkender Spannung zu durchfahren.
Bei funktionsfähigem Regler stellt sich folgendes Verhalten ein:
UPrüf = 13 V Kontrollampe brennt UPrüf = 15 V Kontrollampe dunkel

Der Umschaltvorgang muß bei etwa 14 V erfolgen.

2.5. Kessungen mit Ossillographen


Mit Hilfe des Oszillographen lassen sich alle vorkommenden Fehler an der Drehstromlichtmaschine und am Gleichrichter im eingebauten Zustand an Hand von Fehlerkurven erkennen.


erkennen. Der Oszillograph ist an die Klemme D+ und an Masse anzuschließen. Alle Verbraucher sind abzuschalten. Die Batterie bleibt angeklemmt.

Die Fehler sind nachstehenden Abbildungen zu entnehmen.

Bild 18 = Normales Arbeiten Bild 21 = Unterbrechung Minus-Diode Bild 19 = Unterbrechung Plus-Diode Bild 22 = Kurzschluß Minus-Diode

Bild 20 = Kurzschluß Plus-Diode Bild 23 = Kurzschluß Erreger-Diode





2.6. Wartungs- und Betriebsvorschriften der BLM

Fur das System DLM-Regler sind folgonde Betriebsvorschriften unbedingt einzuhalten:

- Dan System DLW-Regler darf nur mit angeschlossener Batterie betrieben
- Ein Trennen der Batterie vom Bordnetz bei laufendem Motor (Abschalten des Batterie-bauptzehalters!) ist nicht zulässig.
- Ist ein Notbetrieb ohne Batterie nicht zu umgehen oder werden Elektro-Schweißarbeiten am Pahrzeug durchgeführt, ist der "D+"-Anschluß des Reglers von der DLM zu trennen.
- Induktive Verbraucher im Bordnets sind zu entstören.
- Für Isolationsprüfungen im Pahrzeug dürfen nur Prüfgeräte mit Gleichspannungen bis 20 V verwendet werden. Dabei ist obenfalls die "D+"-Verbindung zwischen DLM und Regler zu lösen.
 Bei Kontrollarbeiten sind die Keßinstrumente mit festen Verbindungsleitungen an-
- zuschließen.
- Der in der Ladeleitung zulässige Spannungsabfall darf bei 2/3 I eine Höhe von 0,3 V nicht überschreiten.
- Bie Berührung des Leistungstransistors mit leitfähigen Materialien ist zu vermeiden, da Kühlbloch und Gehäuse des Leistungstransistors D+-Potential führen.
- Die elektrischen Leitungsanschlüsse sind bei der Kontage gegen Korrosion mit Kontaktschutzfett einzufetten.
- Der Einsatz von Wechselstrom Kurbelinduktoren ist nicht zulässig.
- Ein Prüfen auf anliegende Spannung durch Berühren des Massepotentials mit einer spannungsführenden Leitung ist nicht zulässig!


Anlasser

3.1. Aufbau des Anlassers

Der Anlasser ist ein vierpoliger Gleichstrom-Doppelschlußmotor mit Ritzel und Binspurverrichtung.

Diese arbeitet nach dem System des Schubschraubtriebes. Die Hauptteile sind: Polgehäuse mit Polschuhen, 2 Reihenschluß- und 2 Nebelschlußwicklungen, antriebsseitiges Lagerschild, Anker, Freilauf, Bürstenhalteplatte, Lagerdeckel und Zugmagnet. Der Zugmagnet ist am änlasser angebaut und wirkt über die Schaltgabel auf den Binspurtrieb mit Ritzel und Freilauf. Außerdem schließt und Effnet er den Anlasser-


Bild 31 zeigt den Anlasser in demontiertem Zustand.



3.2. Anlasser ausbauen

Beim Ausbau des Anlassers ist die Batterie abzuklemmen oder der Batteriehauptschalter auszuschalten (Kurzschluß bzw. Brandgefahr).

Batteriekabel und Kabel 30 der Lichtmaschine sowie Kabel 50 vom Zündanlaßschloß kommend abklemmen. Anlasserbefestigungsmuttern lösen und Anlasser in Pahrtrichtung abziehen.




3.3.1. Zugmagnet wechseln und prüfen

Zuleitung vom Zugmagnet zum Anlasser am Zugmagnet abklemmen und die zwei Sechskantschrauben, mit denen der Zugmagnet am Lagerschild befestigt ist, lösen. Zugmagnet nach hinten abziehen und dabei aus der Gabel aushängen.


Das Einstellmaß der Zugmaggetgabel im erregten Zustand beträgt 26,5 + 0,3 mm).

(Bild 32)



3.3.2. Kontakthub kontrollieren


Der Kontakthub (Bild 33) soll 0,8 bis 1,5 mm betragen, das ist der Weg des Zugmagnetankers vom Auftreffen der Kontaktbrücke auf beide Anschlußbolzen M 8 bis zum Luftspalt 0 zwischen Zugmagnetanker und Kern.



3.3.3. Prüfung der Zugkraft des Zugmagneten

Der fertig montierte Zugmagnet muß entsprechend der Schaltung (Bild 34) bei 8,5 mm Luftspalt = 3 kp anziehen. Die Stromstärke beträgt dabei 22 bis 25 A.

Klemme 30



3.3.4. Prüfung der Haltekraft des Zugmagneten

Nach dem Anziehen der Zugspule, siehe Schaltung im Bild 35, und einem Luftspalt von 0 mm muß der Zugmagnet = 3 kp halten. Die Stromstärke beträgt dabei 2,5 bis 3 A.

Widerstand der Zugspule = 0,5 * 0,03 0hm.

Widerstand der Haltespule=1,65 ± 0,1


3.3.5. Anlasser zerlegen


Beide Sechskantmuttern am Lagerschild lösen, Schaltgabelbolzen nach Entfernen einer Anschlagscheibe ausdrücken und Anlasser auseinanderziehen (siehe Bild 31).

3.3.6. Auswechseln der Kohlebürsten

Abgenutzte Kohlebürsten sind auszuwechseln.

Vom Hersteller sind selbige an den Feldspulen bzw. an der Bürstenhalteplatte angeschweißt. Ausgewechselte Kohlebürsten können auch angelötet werden. Beim Einsetzen der Bürsten ist auf Leichtgängigkeit im Halter zu achten.





3.3.7. Auswechseln der Lagerbuchsen

Haben die Lagerbuchsen mehr als 0,2 mm Spiel, so sind sie auszuwechseln. Sinterlagerbuchsen dürfen nicht mit Waschbenzin oder dergleichen gereinigt werden, weil dabei das Ölreservoir aus den Lagerporen ausgewaschen wird. Weiterhin dürfen Sinterlagerbuchsen in der Lagerbohrung nicht spanabhebend bearbeitet werden. Bine Bearbeitung darf nur durch Kalibrieren erfolgen. Die Lagerstelle der Ankerdarf bei Verschmutzung nur durch Folieren aufgearbeitet werden.

(Bild 36)

3.3.8. Auswechseln der Peldspulen

Die Enden der Nebenschlußspulen sind beim neuen Anlasser am Polgehäuse angeschweißt. Bei ausgewechselten Feldspulen können diese auch angelötet werden!

Die Masseschlußprüfung der Hauptstrom und Nebenschlußspulen ist vor dem Anlöten der Enden der Nebenschlußspulen durchzuführen.

Die Befestigungsschrauben M 10 sind mit einem Drehmoment von 2 mkp anzuziehen.

Widerstand der einzelnen Feldspulen bei + 20

Hauptstromspule 3,0 m Ohm + 5 %

Nebenschlußspule 680 m 0hm $^\pm$ 5 %

Nach Einbau der Polachuhe und Feldspulen muß die Polbohrung ein Naß von 60,8 + 0,28 (Bild 37) aufweisen.

3.3.9. Freilauf auswechseln

Der auf der Ankerwelle befindliche Freilauf kann demontiert werden, nachdem der Anschlagring mit Sprengring entfernt wird.

Die Montage erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.


3.4. Zusammenbau des Anlassers

Der Zusammenbau des Anlassers erfolgt am günstigsten in waagerechter Lage. Die wichtigsten Arbeitsgänge sind:

- Anker in Polgehäuse stecken, wobei der Teil der Ankerwelle mit dem Steilgewinde nach rechts zum liegen kommt.
- Bürstenhalteplatte komplett auf den Anker aufstecken, so daß sich die Bürstenhalteplatte minus am Polgehäuse zentriert.
- Plusbürsten in die Bürstenhalter einstecken und Bürstendruckfeder auf die Bürsten aufsetzen.

Zur Stromübertragung muß die Bürstenhalteplatte"minus" gut an Masse anliegen. Um Toleranzen der Bindrehung im Polgehäuse und am Paßrand des Schildlagers auszugleichen, sind en der Bürstenhalteplatte "minus" Ausscherungen angebracht.

Bei Bedarf ist die Bürstenhalteplatte nachzubiegen. Die Isolationslappen der Spritzscheibe müssen die Bürstendruckfeder gegen Masse isolieren, wobei die hochgestellten Lappen innerhalb des Polgehäuses zu liegen kommen.




3.4.1. Ankerlängsspiel

Das Längsspiel des Ankers innerhalb der Gehäuseteile des Anlassers soll 0,5 bis 1 mm betragen. Zu großes oder zu kleines Längsspiel ist durch Ausgleichsscheiben auszugleichen.

(Bild 38)

38



3.4.2. Einspurmaß für Ritzel

Nach der Montage des Anlassers ist zu überprüfen, ob die Stellung des Ritzels im Ruhestand des Anlassers den Maßen 21,5 +0,5 im nebenstehenden Bild ent-


(Bild 39)


3.5. Anlasser einbauen

Um Kurzschluß- und Brandgefahr zu vermeiden, erfolgt der Binbau bei abgeklemmter oder abgeschalteter Batterie. Die Leitungsanschlüsse müssen fest

39

angezogen sein und die Leitungsverlegung dem Bild 40 entsprechen.





4. Sicherungen

Anordnung der Sicherungen

Die Sicherungen (Schmelzeinsätze) in der Reihenfolge von oben nach unten beschrieben, schützen nachstehende Verbraucher und Stromkreise gegen Überlastung. (B1ld 41)

(Bild 4	1,	
Sicherung	Amper	Verbraucher
1	25 A	Lichthupe, Wischermotor
2	8 A	Bromslicht
2 3	4 A	Blinkgeber, Warmblink- schalter
4	8 A	Kombigerät
4 5	8 A	Steckdose, Signalhorn, Entfrostergebläse
6	B A	Innenleuchten, Warnblink- schalter (30)
	16 A	bei Halogen-Arbeitsleuchte (KK)
7.	8 A	Stand- und Schlußlicht, rechts
		Kennzeichen- und Instrumen- tenbeleuchtung
8	8 A	
		Suchscheinwerfer
9	B A	Abblendlicht, rechts
10		Abblendlicht, links
11	8 A	Fernlicht, rechts und
		Kontrollampe
12	8 A	Fernlicht, links
13	8 4	Nebelleuchten
14	8 A	Nebelleuchten
15	8 A	
16	25 A	(bei Bedarf)
17	BA	Rundumleuchte (bei Bedarf)
18	8 A	Sirene (bei Bedarf)

4.1. Sicherungswechsel


Bei defekten Sicherungen ist vor dem Einsatz neuer Sicherungen erst die Uraache des Fehlers bzw. der Kurzschluß zu beseitigen.

Die einzusetzenden Sicherungen müssen der angegebenen Stromstärke laut vorstehender Tabelle entsprechen.

Bei zu stark gewählten Sicherungen besteht Brandgefahr!


Bin Ersatz der Sicherungen (auch kurzzeitig) mittels Draht oder anderen Metallgegenständen ist unzulässig.

5. Beleuchtungsanlage



5.1. Ein- und Ausbau der Scheinwerfer


Frontring mit Hilfs eines Schraubendrehers abdrücken und abnehmen. Klemmbügel des Scheinwerfereinsatzes (Bild 42) nach außen abdrücken und Scheinwerfereinsatz nach rechts herausnehmen.



Kontaktbrücke von der Bilux-Lampe abziehen. Federbügel von der Lampenfassung seitlich abdrücken. Lampenfassung und Biluxlampe entfernen.

(Bild 43)

Der Einbau erfolgt in umgekehrter Roihenfolge, wobei der Reflektor nicht mit den Fingern berührt werden darf.



Auf richtige Einbaulage (Zentrierung der Scheinwerfereinsätze) (Bild 44) ist zu achten.

5.2. Einstellen der Scheinwerfer

Rine ordnungsgemäße Einstellung der Scheinwerfer mit asymmetrischem Abblendlicht bzw. eine Korrektur der Scheinwerfer in horizontaler oder vertikaler Richtung am Fahrzeug B 1000 kann nur durchgeführt werden, wenn Hinweise beachtet werden. Die Einstellung geschieht bei leerem, fahrfertig aufgetanktem Fahrzeug. Die Brehstabeinstellung (Federweg) muß den in der Baugruppe "Fahrgestell" angegebenen Kontroll- oder Einstellwerten ontsprechen. Drehatabeinstellungen bzw. Korrekturen sind stets vor der Scheinwerfereinstellung durchzuführen. Die Heifen müssen den vorgeschriebenen Reifeninnendruck aufweisen



5.2.1. Einstellen der Scheinwerfer nit optischen Einstellgerät – Bovator –

Das Fahrzeug muß den Anforderungen im Abschnitt 5.2. entsprechen. Für den Transporter Barkas B 1000 gilt auf der Mattscheibe des Einstellge-rätes - Novator - die Skala für 10 m.

Die Anwendung des Gerätes ist auf Bild 45 ersichtlich.

10 m 20 40 30 60 40 80

Hell-Dunkel-Grenze ist bei Abblend-licht auf den Skalen-Wert X = 25 (Bild 46)

10 m 0 20 20 - 40 30 60 80

5.2.2. Bimstellen der Nebelscheinwerfer mit optischen Ein-stellgerät -Hovator-


Die Forderungen des Abschnittes 5.2. mussen erfullt sein. Unter Verwen-dung der Skala für 5 m ist der Mit-telpunkt des Lichtbandes auf den Skalenwert X = 35 einzustellen.


(Bild 47)

5.3. Einstellen der Scheinwerfer ohne optischen Einstellgerät

Das Fahrzeug muß den Anforderungen im Abschnitt 5.2. entsprechen. Fahrseug auf eine ebene Standfläche bringen und die senkrechte Prüffläche muß im Winkel von 90° zur Fahrzeuglängsachse stehen. Die Entfernung vom Scheinwerfer zur Pruffläche beträgt 10 m. Die herizontal verlaufende Hell-Dunkel-Grenze des Abblendlichtes wird so eingestellt, daß von der Hühe der Scheinwerfermitte ausgehend eine Neigung von 25 cm entsteht.


(Bild 48)





Bei richtiger Einstellung muß das Lichtbündel des Fernlichtes auf dem vorhar festgelegten Scheinwerfer-mittelpunkt der Prüffläche liegen. Entspricht die Einstellung den beschriebenen Werten, so liegt bei allen Belastungszuständen des Fahrzeuges die Hell-Dunkel-Grenze des Abblend-lichtes im Toleranzfeld Y der Abbilbildung.


(Bild 49)




Bruckschalter (Drucktaster) für Rückfahrleuchte einatellen

Ber am Schaltdeckel des Schaltgetrie-bes eingeschraubte Drucktaster ist mittels Kontermutter gegen selbsttä-tiges Verdrehen gesichert. Die Binstellung erfolgt indem der Rückwärtsgang eingelegt und nach An-legen einer Prüfspannung mit Kontroll-lampe der Drucktaster eingeschraubt wird, bis ein Stromdurchfluß erreicht ist. Der Drucktaster ist anschließend gegen unbeabsichtes Verdrehen mit der Kontermutter zu sichern.

(B11d.50)





5.5. Brenslichtschalter wechseln

Macht sich ein Wechsel des hydraulischen Bremalichtschalters erforderlich, so ist nach erfolgtem Austausch desselben die Bremsanlage zu ontlüften. Der Bremslichtschalter muß bereits bei geringen Fußpedaldruck die Bremsleuchten einschalten. Beim Anschluß auf richtige Polarität achten.

Eas von der Sicherung Nr. 2 kommende Kabel 54 (schwarz-rot) ist mit dem + Kontakt des Bremslichtschalters zu verbinden.

Die + Kennzeichnung am Schalter erfolgtam Steckkortukt bzw. bei einer Reihe von Schaltern mittels Kerbe im Plastecinsatz.

(B11d 51 und 52)

5.6. Kontrollinstrumente

5.6.1. Geschwindigkeitsnesser und Zeiger-Kombigerät

Der Geschwindigkeitsmesser (Tachoneter) und Zeiger-Kombigerät werden bei eingeschalteter Beleuchtungsanlage (Stand- bzw. Fahrbahnbeleuchtung) indirekt beleuchtet. Die Lampenfassungen der Beleuchtung (Kontakt 58) sowie die Fassungen der übrigen Kontrolleuchten werden zum Glühlampenwechsel herausgezogen.

Im Zeiger-Kombigerät sind vereinigt:

	2 30 30 30 30	
Zündkontrolle	rot	Kontakt 61 u. 61a
Fernlichtkontrolle	blau	Kontakt 56a
Blinkkontrolle	grün	Kontakt C
Kontrolle f. Nebelschlußleuchte	orange	Kontakt 15 u. S
Kihlwassertemperaturanzeige	-	Kontakt GT u. 54
Kraftstoffvorrateanzeige	-	Kontakt GK u. 54

Die kombinierte Kühlwasser- und Kraftstoffvorrataanzeige ist nur bei eingeschalteter Zündung und somit bei positiver Spannung an Kontakt 54 betriebsbereit. Die Betriebsbereitschaft ist am Zoigerausschlag erkennbar.

5.6.2. Kombigerät mit Leuchtdiedenanzeige (LED)

Das Kombigerät mit Leuchtdiodenanzeige (LED) für die Anzeige des momentanen Kraftstoffverbrauchs, für die Kühlwassertemperaturanzeige und für die Anzeige des Kraftstoffvorrates besitzt keine indirekte Beleuchtung, da sämtliche Werte mittels Leuchtdioden auf Leuchtbändern erscheinen.

(Bild 53)


Funktion und Arbeitaweise sind in der Betriebsanleitung für den Barkas B 1000 beschrieben.

A - Temperaturanzeige

B = Kraftstoffvorratsanzeige

C - Kraftstoffmomentanverbrauchsanzeige

D = Heltigkeitsregelung



gelb - gelb

mm - grün

esse - rot


Die elektrischen Anschlüsse zum Gerät

Die elektrischen Anschlüsse zum Gerät werden mittels eines Mehrfachsteckers hergestellt. Die Steckkontakte sind durch Buchstaben A, B und C sowie durch die Zahlen 1, 2 und 3 am Stecker gekennzeichnet.
Die angesteuerten Werte für die Temperatur und Kraftstoffvorratsanzeige erfolgen wie beim Zeiger-Kombigerät über den Geber C 120 bzw. den Regelwiderstand mit Schwimmer im Kraftstoffbehälter. Die Werte für den momentanen Kraftstoffdurchfluß werden von einem am Seitenteil der Motorverkleidung angebrachten Durchfluß-Meßwertgeber dem Kombigerät umgesetzt.

dung angebrachten Durchfluß-Meßwertgeber dem Kombigerät umgesetzt.
Die Kraftstoffdurchflußrichtung (gekennzeichnet mit E und A) ist dem
Bild 54 zu entnehmen.
Sämtliche Schlauchanschlüsse am Meßwertgeber sowie am Vergaser sind mittels Klemmverbindung zu sichern.
Undichte Anschlüsse bringen abweichende Meßergebnisse und sind zu vermeiden.
Auftretende Fehler oder Defekte können wie nachstehend beschrieben lokalisiert werden.
Das Kombigerät wird am Kontakt A 1 mit
einer +(Plus)-Gleichspannung von
13,5 Volt sowie am Kontakt A 2 oder
A 3 mit dem -(Minus)-Anschluß versehen und so in Betriebsbereitschaft
gebracht. (Batterlebetriebsspannung
von 12 Volt ist ausreichend).

E-Zuieitung von Kraftstoffpumpe A-Ableitung zum Vergaser

53



Die angelegte Spannung ist bei allen nachgenannten Prüfmethoden Ausgangsbasis der Prüfungen.

- Beim Prüfen der Kraftstoffmomentanverbrauchsanzeige sind die Kontakte B 1 und B 2 zu verbinden,
 wobei sämtliche Leuchtdieden des Leuchtbandes C (siehe Bild 53) leuchten müssen.
- Beim Prüfen der Kraftstoffvorratsanzeige sind die Kontakte A 1 bzw. A 2 mit dem Kontakt B 3 zu verbinden. Dabei missen alle Leuchtdioden des Leuchtbandes B (Bild 53) leuchten, außer der Leuchtdiode "rot". Ein Leuchten der Leuchtdiode "rot" kann erfolgen, was jedoch keine Funktionsstörung des Gerätes darstellt.

Achtung

Die Kraftstoffvorratsanzeige ist gegen ständig wechselndes Aufleuchten mehrerer Leucht dioden bei Schwimmerbewegungen während der Fahrt mit einer Bämpfung verschen, was ein Leuchtbeginn der Leuchtdioden erst nach ca. 10 sec. bewirkt.

Das bedeutet gleichzeitig, daß die Kraftstoffvorratsanzeige auch im eingebauten bzw. angeschlossenen Zustand erst nach ca. 10 sec. zu leuchten beginnt.

- Die Kühlbessertemperaturanzeige wird kontrolliert, indem die Kontakte A 1 bzw. A 3 mit dem Kontakt C 1 verbunden werden. Babel läuft das Leuchtband A (Bild 53) schnell aufleuchtend von unten nach oben durch und muß bei der letzten Leuchtdiede "rot" stehen bleiben.
- Die Leuchtkraft der Leuchtdieden ist abhängig von der Helligkeit der Umgebung. Die Ansteuerung wird von einen Poto-Transistor vorgenommen. Die Punktion desselben kann geprüft werden, indem bei leuchtenden Dieden der Foto-Transistor D (Bild 53) abgedeckt wird. Eine unterschiedliche Leuchtkraft muß erkennbar sein.
- Die Betriebsspannung für den Durchfluß-Meßgeber wird geprüft, indem die Spannung zwischen Kontakt A 2 bzw. A 3 und Kontakt B 1 am Kombigerät gemessen wird. Mit einem Spannungsmesser (innerer Widerstand mindestens 270 0hm) miß die Spannung bei 5,0 bis 5,6 Volt liegen.

Achtung:

Bei Prüfarbeiten darf der Kontakt B 1 nur mit dem Kontakt B 2 verbunden werden. Erfolgt die Verbindung mit einem der übrigen Kontakte, kann die Stabilisierungsschaltung für die Kraftstoffverbrauchsanzeige zerstört werden.

Dies ist feststellbar, indem sämtliche Leuchtdieden des Leuchtbandes C (Bild 53) nur schwach leuchten.

Geber für Kühlwassertemperatur und Kraftstoffvorratsanzeige

Der Geber C 120 für die Temperaturanzeige ist in den Zylinderkopf eingeschraubt. Der Widerstand des Gebers C 120 beträgt

bei 40 $^{\circ}$ C etwa 300 Ohm bei 80 $^{\circ}$ C etwa 144 Ohm bei 60 $^{\circ}$ C etwa 190 Ohm bei 100 $^{\circ}$ C etwa 124 Ohm

Der Geber für die Kraftstoffvorratsanzeige ist als Regelwiderstand mit Schwimmer oberhalb des Kraftstofftanks befestigt. Als Masseverbindung dienen die Befestigungsschrauben. Über das Kabel (blau-schwarz/0,75 mm²) wird die Verbindung zur Kraftstoffanzeige des Kombigerätes (GK) hergestellt.

Der Widerstand des Gebers beträgt 20 bis 200 Ohm und ist stufenlos regelbar.

Bei der Fehlersuche sind die Geber keinesfalls durch Kurzschließen zu überbrücken. Es ist in jedem Fall ein Kontrollwiderstand oder ein Austauschgeber als Kontrollwiderstand zu verwenden!

Bei Nichtbeachten entstehen Schäden am Kombigerät.

7. Blinkanlage

Die Blinkanlage ist mit einem thermisch gesteuerten elektromagnetischen Blinkgeber oder einem elektronisch gesteuertem Blinkgeber (ab 1983) ausgerüstet.

Die Blinkfrequenz muß 90 ± 30 Blinkzeichen je Minute betragen.

Der Blink-Richtungsschalter ist als Lenksäulenblinkschalter im Lenksäulengehäuse untergebracht und schließt die Kontakte für die Lichthupe und das Signalhorn mit ein. Die Blinkanlage ist über die Sicherung Mr. 3 (Bild 41) mit einem Schmelzeinaatz von 4 Amp. abgesichert. Durch den Binbau des Warnblinkschalters mit eigener Kontrolleuchte wird der Blinkanlage ein weiterer Blinkkreis zuesschaltet. Bei Betätigung desselber

te wird der Blinkanlage ein weiterer Blinkkreis zugeschaltet. Bei Betätigung desselben werden sämtliche Blinkleuchten in Betrieb gesetzt.

Der Defekt einer Blinkleuchte (Glühlampe) wird am Ausfall der Blinktätigkeit der Kontrolleuchten angezeigt.

Achtung:

Pahrzeuge mit beschriebenen Warnblinkanlagen sind nicht mit Anhänger zu betreiben, da bei 6 Stok. Blinkleuchten die Blinkgeber dieser Belastung nicht standhalten und zerstört werden.

Entsprechende Schaltpläne sowie technische Farameter der Blinkanlagen bei Anhängerbetrieb sind im Abschnitt 11 beschrieben.


8. Wischermotor mit Schneckengetriebe

8.1. Aufbau des Wischermotors

Der Wischermotor ist ein zweipoliger, permanent erregter Nebenschlußmotor. Das Getriebe ist als Schneckengetriebe ausgebildet. Die Drehzahlregelung der beiden Geschwindigkeiten erfolgt durch Zu- und Abschalten einer Gritten Burste. Die Befestigung des Motors im Fahrzeug erfolgt über Gummipuffer, die an der Bodenplatte angeordnet sind.

Die Hauptteile des Wischermotor sind:

Polgehäuse, Anker, Getriebegehäuse, Abdeckplatte, Befestigungsplatte, Abtriebswelle mit Zahnrad und Bürstenhalteplatte.





8.2.1. Demontage des Vischermotors

Bei Reparaturen, die eine Demontage des Wischermotors verlangen, empfiehlt es sich, die Befestigungsplatte abzuschrauben und den Motor auf eine einfache Vorrichtung aufzustecken.

Dadurch lassen sich die weiteren Arbeitsgänge besser durchführen. Es ist in folgender Reihenfolge zu verfahren:

- a) Zylinderschrauben für Haltewinkel lösen und Haltewinkel aus dem Polgehäuse herausziehen.
- b) Polgehäuse vom Anker abziehen. Dabei ist der Anker mittels Schraubenzieher oder der Hand festzuhalten. Die Kugel ist ebenfalls zu demontieren. (Vorsicht, sie springt leicht hinter die Magnetschälter!)
- c) Kabel von der Abdeckplatte ablöten. Abdeckplatte vom Getricbegehäuse abschrauben. Bichtung abnehmen. Anker herausnehmen.
- d) Bürstenhalteplatte aus dem Getriebegehäuse herausnehmen.
- e) Getriebegehäuse aus der Montagevorrichtung herausnehmen und Sicherungsring von Antriebswelle mit einer Zange demontieren. Abtriebswelle aus dem Getriebegehäuse herausnehmen.
- Falls erforderlich, Verschlußstück, Bruckzylinder und Bruckfeder aus dem Getriebegehäuse demontieren.





8.2.2. Auswechseln der Kohlebürsten

Sind die Kohlebürsten (1) verschlissen, so müssen sie ausgewechselt werden. Dazu Litze und Lötöse ablöte Neu eingesetzte Bürsten auf Leichtgängigkeit im Bürstenhalter prüfen. Bürstenlitze so verlegen, daß kein Masseschluß mit Getriebegehäuse oder Folgehäuse erfolgen kann. Vor Einsetzen des Ankers die zwei gegenüberliegenden Bürsten mittels einer Klammer (2) zu apreizen. Die 3. Bürste kann an der Litze mit einer Hand gehalten werden, so daß sich der Anker ohne Schwierigkeiten montieren läßt.

(Bild 56)

8.2.3. Auswechseln des Ankers

Sollte ein Überdrehen des Kollektors notwendig sein, so sind die im Bild 57 angegebenen Werte einzuhalten: Widerstandswerte (gemesesn zwischen Lamelle 1 und 7) bei + 20 °C:

12 V = 1,25 0hm

Wickeldaten:

12V = E-Cu-Lackdraht Ø 0,55 34 Wdg./Spule

Bei der Montage des Ankers ist darauf zu achten, daß Verschlußstück, Druckfeder und Druckzylinder exakt im Getriebegehäuse montiert sind. Die Kuge ist vor Montage des Polgehäuses mit Fett (möglichst mit hoher Konsistenz) in die Senkung der Ankerwelle einzusetzen.

8.2.4. Schmierung des Wischermotors

Als Getriebefett wird Ceritol-Mchrbereichsfett +F 3 empfchlen. Die Lagerbuchsen im Getriebegehäuse und im Polgehäuse sind aus Sinterbronze und selbstschmierend. Sie wurden vom Lagerbuchsenhersteller mit Motorenül, etwa der Guteklasse ML 4-A, getränkt. Bin Nachtränken der Lagerbuchsen ist nicht erforderlich. Bei Montage des Motors empfiehlt es sich jedoch, die Abtriebswelle und die Ankerwelle an den entsprechenden Lagerstellen mit o. g. Öl leicht einzuölen. Auch sollte man bei jeder Reparatur den Schmierfilz für die Kugel, der im Polgehäuse hinter dem Kalottenlager sitzt, mit einigen Tropfen o. g. Öles versehen.

Prüfwerte des Vischermotors

- Das axiale Spiel der Abtriebswelle ist mittels Ausgleichsschelben auf max. 0,2 mm einzustellen.
- Die Kurzschlußdrehmomente müssen in der langsamen Drehzahl mindestens 100 cmkp betragen.
- Die Drehzahlen betragen bei einer Belastung des Motors mit 10 cmkp in der langsamen Stufe 37 ± 5 U/min und in der schnellen Stufe 52 ± 7 U/min.

Die Drehzahldifferenz zwischen der langsamen und der schnellen Stufe bei den o. g. Belastungsfällen soll ca. 15 U/min betragen.

Die Leerlaufstromaufnahme beträgt:

. 12 V langsame Drehgahl: max. 1,8 A schnelle Drehzahl: max. 2,7 A

8.4. Verschleißmaße

- Kollektor

Beim Überdrehen des Kollektors sind die Werte bezüglich Rundlauffehler und Rautiefe Bild 57 einzuhalten. Die Kollektoroberfläche ist dabei zu polieren. Danach ist ein exaktes Entglimmern (Sauberkratzen der Kollektorschlitze) durchzuführen. Der kleinstmögliche Durchmesser, auf den der Kollektor abgedreht werden kann, beträgt 21,5 mm.

Sind die Bürsten so weit verschlissen, daß die Gesamtlänge weniger als 5 mm beträgt (Länge im Neuzustand = 10 mm), so sind die auszuwechseln.

- Kontaktniete vom Endausschalter

Die Kontaktniete müssen fest in den Kontaktfedern sitzen. Eventuell lose gewordene sind nachzunieten. Sind die Kontaktniete so weit abgeschliffen, daß die Funktion des Endausschalters nicht mehr gewährleistet ist, so ist entweder die komplette Baugruppe, Abdeckplatte, vollst. auszuwechseln oder es sind neue Kontaktniete in die gruppe, Abdeckplatte, volls Kontaktfedern einzunieten.

- Mockenblech

Die Oberfläche des Nockenbleches, auf der die Kontaktniete des Endausschalters laufen, muß glatt und ohne Riefen sein. Ist sie stark riefig, so ist die Haugruppe auszuwechseln.

- Lagerbuchsen

Haben die Lagerbuchsen gegenüber dem Wellensitz mehr als 0,2 mm Spiel, so sind sie auszuwechseln. Günstig auf die Laufeigenschaften wirkt sich aus, wenn die Lagerbuchsen vor dem Einbau noch einmal getränkt werden. Dieses hat mit einem mittelschweren Öl mit einer Viskosität von 4 bis 5 Engler bei + 20 °C zu erfolgen. Die Lagerbuchsen sind zwei Stunden lang in diesem Öl zu kochen. Sinterlagerbuchsen dürfen nicht mit Waschbenzin oder dergleichen gesäubert werden, weil dabei das Ölreservoir aus den Lagerporen ausgewaschen wird. Weiterhin dürfen Sinterlagerbuchsen in der Lagerbohrung nicht spanabhebend bearbeitet werden. Eine Bearbeitung darf nur durch Kalibrieren erfolgen. Ist die Lagerstelle der Ankerwelle verschmutzt oder verschmiert, so ist diese vorsichtig durch Polieren wieder blank zu machen. Dabei darf keine Spanabnahme (Durchmesserverringerung) erfolgen.

8.5. Beseitigung von auftretenden Fehlern

Störung	Ursache		Abhilfe	
langsam, setzt aus oder		rsten sind abge- tzt	Bürsten auswechseln	
bleibt stehen		raten sind schwer- ngig	Bürsten aus Bürstenhalter herausnehmen und leichtgängig machen	
		llektor ist rachmiert	Anker aus dem Wischermotor ausbauen und Kollektor überdre	
	ge	schergestänge ht schwer oder emmt	Ursache des Verklemmens am Wi- schergestänge suchen und be- seitigen. Dabei ist das Gestän, vom Motor zu trennen und von Hand durchzudrehen.	
		annung an den raten zu niedrig	Spannungsabfälle in den Zulei- tungen überprüfen. Gute An- schlußverbindungen herstellen. Eventuell Batterie aufladen.	
an oder bleibt stehen	me	ker infolge chanischer Über- stung verbrannt	Anker auswechseln	
	b) Mo sc St	tor, durch Kurz- hluß ausgefallen, cherung dabei rchgebrannt	Kurzschluß suchen Möglichkeiten: Endausschalter, Bürstenlitze liegt an Masse, Anker hat Mass schluß und beseitigen.	
	Re	schlußkabel bei paraturen an die lschen Klemmen gelötet	Anschlußkabel entsprechend der richtigen Farbkennzeichnung um löten.	
3. Wischermotor bringt nur eine geringe Leistung (Wischerfahnen bleiben auf der Windschutzscheibe stehen, ohne daß der Wischermotor abgeschaltet wird	nu od	rsten sind abge- tst, schwergängig er der Kollektor t verschmiert	siehe unter 1.	
	im Ze An ti pa	e Kugel ist zwi- hen Anlaufplatte Polgehäuse und ntrierung der kerwelle nicht mon- ert worden. Lager- rtie aus Polgehäuse rd dabei sehr heiß		
		laufplatte im Pol- häuse gebrochen	Anlaufplatte auswechseln (dabe Nicte für die Klemmbrillenbe- festigung im Polgehäuse auf- bohren), oder wenn nicht mögli Polgehäuse kompl. auswechseln.	
4. Wischermotor läuft zu laut	nu	rschleißerschei- ngen am Abtriebs- d oder Schnecke	Entsprechende Baugruppen komplauswechseln.	
	ь) Ви	ratengeräusch	Kollektor überdrehen, webei di Mittigkeitsabweichung zur Anke lauffläche von 0,005 einsuhalt ist.	
	de ni ex st	i Reparaturen ist r Gummischlauch cht oder nicht akt auf die Bür- enhalteplatte ntiert worden.		
 Wischerfahnen laufen nach Abschalten des Wischer- motors nicht in die Endstellung 	Ab fe de	deckplatte schlei-	Kontaktfahnen nachbiegen, eventuell komplette Baugruppe Abdeckplatte, vollst. aus- tauschen.	

9. Gebläsemotor für Scheibenentfrostung

Der Zugschalter für 2 Schaltstellungen und der in den Stromkreis einzuschaltende Drahtwiderstand befindet sich am Armaturenbrett rechts unter dem Lichtdrehschalter.

Die Absicherung erfolgt mit einem 8 Amp. Schmelzeinsatz über Sicherungsklemme Nr. 5 (siehe Bild 41).

Bei Arbeiten am Schalter oder am Widerstand ist darauf zu achten, daß der Befestigungsbügel des Widerstandes nicht an die Steckkontakte des Lichtdrehschalters zur Anlage kommt. Kurzschlußgefahr!

10. Signalhorn

Das Signalhorn, über die Sicherung Nr. 5 (siehe Bild 41) mit 8 Amp. abgesichert, ist über die Verbindungsleitung 30 "rot" ständig am Stromkreis -plus- angeschlossen. Die Inbetriebsetzung erfolgt über den Kontakt am Lenksäulenblinkschalter. Bei Betätigung erfolgt eine Verbindung zur Fahrzeugmasse -minus-.

Achtung:

Kontakt 30 "rot" führt ständig Spannung!

11. Zweikreis-Blinkanlage sowie Warnblinkanlage für Anhängerbetrieb

Wie bereits unter Punkt 7 des Heftes angeführt, kann mit der serienmäßig vorhandenen elektrischen Ausrüstung kein Anhängerbetrieb erfolgen.

Begründet ist dies im § 62, Abs. 5 der StVZO, wo für den Anhänger eine Anhänger-Blinkkontrolleuchte, und somit eine Zweikreis-Blink-Warnblinkanlage gefordert wird.

Nachstehenden elektrischen Schaltplänen (Bild 58 u. 59) kann die Leitungsverlegung für nachträglichen Einbau entnommen werden.

Um eine Erleichterung bei der Nachrüstung zu erhalten, sind dem Schaltplan der Querschnitt und die Farbkennzeichnung der neu zu verlegenden Leitungen zu entnehmen.

Zur Nachrüstung bei Blinkgeber mit thermisch gesteuerter Blinkfrequenz werden benötigt:

1 Stck. Steckdose 8820.2 H - TGL 27292
1 Stck. Pahrtrichtungsanzeigeschalter 8600.19/7 TGL 200-3685
1 Stck. Schubschalter 8600.31/4 KD TGL 23409
1 Stck. Blinkgeber 8582.15/2 AA 12-2x21 W+1x21 W

TGL 4486

1 Stok. Anzeigeleuchte "grün" FL 16 Ausführung B grün
1 Stok. Glühlampe FZL-D 12 V 2 W BA 7s TGL 10833

1 Stck. Leitungsverbinder 8800.1/3 B 2/4 TGL 27997
Flachsteckhülsen A 6.3-2.5 TGL 200-3854

Bei Nachrüstung mit elektronisch gesteuerten Blinkgeber ist der elektronische Blinkgeber 8586.1


durch den elektronischen Blinkgeber 8582.2

und der Schubschalter


durch den neuen Schubschalter 8600.32

zu ersetzen.

11.1. Schaltplan für Anhängerbetrieb bei Verwendung eines thermisch (Hitzdraht) gesteuerten Blinkgebers



11.2. Schaltplan für Anhängerbetrieb bei Verwendung eines elektronisch gesteuerten Blinkgebers



12. Frendheizung (Sirocco Benzinheizung)

In den Ausführungen KB, KK, KM und verschiedenen Sonderausführungen ist zusätzlich eine Zusatzheizung vom Typ 231 des Ölheizgerätewerkes Neubrandenburg installiert.

Elektrische Daten der Sirocco-Heizung Typ 231

12 V Gleichstrom (+2,4 V) Betriebaspannung 300 Watt Leistungsaufnahme ca. 1 min Leistungsaufnahme (Dauerbetrieb) 90 Watt 6 V (0,36 Ohm) Glühkerze Glühkersenvorwiderstand 0,29 Ohm 40 Watt Abgabeleistung Gleichstrommotor Drehzahl Sollwert 4900 bis 5100 min-1 Kontrollampe 24 Volt 2 Watt Schmelzaicherung 425.05-00.00:00

12.1. Reparaturmöglichkeit an der Premdheizung

Instandsetzungsarbeiten am Heizgerät ist nur den vom Hersteller festgelegten Vertragswerkstätten gestattet.

Um Fehler an der elektrischen Anlage oder am Heizgerät, welche **ohne** Eingriff in das Heizgerät durchgeführt werden können, zu lokalisieren, ist nachstehend eine Übersicht der Fehlermöglichkeiten und deren Beseitigung angeführt.

12.2.1. Störungssuche und deren Beseitigung

SCOLANG	mogliche ursache	Beseitigung
Beim Einschalten der Helzung leuchtet die grüne Kontroll- lampe nicht. Motor läuft nicht an	Zuleitung von Batterie zur Schaltertafel ist unterbrochen	Früfen der Anschlüsse und Leitungen nach Geräte- schaltplan
	Batterieanschlußklemmen sind oxydiert	Anschlußklemmen mit Draht- bürste reinigen und leicht fetten
Beim Binschalten der Heizung leuchtet die grüne Kontroll- lampe nicht. Motor läuft, Heizung zündet	Lampe defekt	Ersetzen durch neue Glüh- lampen D 24 V, 2 W
Beim Einschalten der Heizung	Kraftstoffbehälter leer	Kraftstoff nachfüllen
leuchtet die grüne Kontroll- lampe schwach; sie leuchtet jedoch nicht heller auf; Heizung zündet nicht	Verbrennungsluftansaug- stutzen versperrt	Öffnung freimachen
	Kraftstoffleitungen undicht	Leitungen überprüfen und abdichten bzw. auswechseln
	Düsen verstopft	
	Batteriespannung zu gering	Batterie aufladen
	Gerät hat schlechten Masseanschluß	Masseanschluß verbessern
	Glühkerze verachmutzt	Glühkerze säubern
	Schmelzsicherung durch- gebrannt	Uberhitzungsursache besei- tigen. Neue Schmelzsicherung einsetzen.
Beim Einschalten der Heizung leuchtet die grüne Kontroll- lampe nicht	Glühkerze defekt	Neue Glühkerze einsetzen
Beim Binschalten der Heisung läuft der Motor nicht an, obwohl die grüne Kontroll- lampe schwach leuchtet	Batteriespannung su gering	Batterie aufladen
AND LETS TO THE SECOND SHOW AND THE SECOND SHOW AND ADDRESS OF THE SECOND SHOW ADDRESS OF THE SECOND SHOW AND ADDRESS OF THE SECOND SHOW ADDRESS OF THE	25	

Störung

mögliche Ursache

Beseitigung

Heizung zündet, grüne Kontrollampe leuchtet jedoch nicht heller auf.

Überhitzung des Gerätes tritt ein, angezeigt durch Aufleuchten der roten Warnlampe

Bei Überhitzung des Gerätes Glühlampe defekt leuchtet die rote Warnlampe

Heisleistung des Gerätes last nach

Heizung läuft zu geräusch-

Abgase stark rußhaltig

a) Frischluftansaugöffnung versperrt

b) Warmluftaustrittsöffnung versperrt

Düsen verstopft

a) Ungenügende Verbren-nungsluftzuführung

b) Austrittsöffnung für Abgase ist verstopft

c) Ungeeigneter Kraft-stoff verwendet

Zu langsamer Lauf des Motors durch zu geringe Batteriespannung

Heizgeräte-Vertragswerkstatt aufauchen

Öffnung freimachen, neue Schmelzsicherung einsetzen

Öffnung freimachen, neue Schmelzsicherung einsetzen Lampe auswechseln (24 V, 2 W TGL 10833)


Düsen reinigen

Heizgeräte-Vertragswerkstatt aufauchen

Verbrennungsluftansaugstutzen freimachen

Verstopfung beseitigen

Vorgeschriebenen Kraftstoff verwenden




12.2.2. Glühkerze auswechseln

Rändelschraube von der Glühkerze lösen und Verbindungsleitung ab-

nehmen. Mit Schlüssel SW 27 Glühkerse heraus-schrauben und neue Glühkerse mit Dichtring wieder einschrauben.


(B11d 60)



Beim Einschrauben ist darauf zu achten, daß die Glühwendel nicht ver-bogen werden. Die Windungen dürfen sich untereinander nicht berühren.

(B11d 61)


Verbindungsleitung auf Glühkerze wie-der befestigen.






12.2.3. Düsen reinigen

Bei Nachlassen der Heizleistung sind die Kraftstoff-Düsen zu reinigen. Zu diesem Zweck ist die Drosseldüse und die Düse am Kraftstoffzuführungs-rohr (Bild 62 und 63) herauszu-schrauben. Die Düsen sind mit Luft durchzublasen und nach erfolgter Reinigung wieder einzuschrauben.








Zylinderschraube N 5 und Deckel des Ventilgehäuses abnehmen, Siebplatte mit Dichtungsring abnehmen.

(Bild 64)
und die Siebplatte in Spülöl reinigen.
Nach erfolgter Reinigung wieder montieren. Eine absolute Dichtheit ist
erforderlich.




Besondere Aus- und Binbau-Hinweise

Mach arfolgtem Aus- und Einbau des Heizgerätes oder nach Austausch de-fekter bzw. undichter Kraftstoff-schlauchleitungen ist zur die Ver-wendung von Kraftstoffschlauch A 7 TCL 10347 zuläszig. Die Schlauchanschlüsse zind mittels Klemmverbinder zu sichern.

(Bild 65)

Brandgefahr!

12.4. Schaltplan des Benzinheizgerätes (Bild 66)



Erläuterung zum Grundschaltplan

12345678	Einbauscheinwerfer links u. rechts Nebelscheinwerfer links u. rechts EE-Aufbauscheinwerfer vorn u. hinten Suchscheinwerfer	45 46 47 48	Kontrolleuchten Konbigerät Kraftstoffgeber Temperaturgeber
5	Blinklouchte vorm links u. rechts	49	Instrumentenleuchten
6	Brems-, Schluß-Blinkleuchten	50	Steckdose
7	Ruckfahrscheinwerfer	51	Steckdosen KK
8	Nebelschlußleuchte	52	Leitungeverbinder mehrpolig
9	Kennzeichenleuchte	53	Leitungsverbinder einpolig
10	Decken- bzw. Innenleuchten	54	Sicherungsdosen
11	Elektr. Horn	55	Sicherungsdose zweipclig
12	Signalhorn mit Gebläse Signalhorn (Hoch- u. Tiefton)	55 56	Relais f. Nebelscheinwerfer u.
14	Warnblinkschubschalter		Nebelschlußleuchte
	Blinkgeber	57	Widerstand
15	Elektromagn. bet., Abblendschalter	58	Batterie
17	Lenkanulenblinkschalter	59	Anlasser
18	Elektron, Impulsgeber f. RK-	60	Zündspulen
	Warnanlage	61	Zündkersen
19	Umlaufwischermotor	62 63	Dreihebelunterbrecher Gleichstromlichtmaschine
20	Wisch- u. Wasch-Intervallschalter	64	Reglerschalter
21	Elektr. Scheibenwaschanlage	65	Drehstromlichtmaschine mit
22	Zündanlaßschalter	05	elektronischem Hegler
23	Lichtdrehschalter	66	Kippschalter f. Ladevorgang
24	Kippschalter f. Deckenleuchte	67	Kombigerät LED-Anzeige
	vorn	78	Durchfluß-Meßwertgeber
25	Schubschalter f. Suchscheinwerfer	79	Elektr. Impulsgeber
26	Zweistufen-Schubschalter f.	80	Sirene
332	Gebläse		
27	Gebläse		Ausführung KK/RH
28	Zweistufen-Schubschalter f. Nebelscheinwerfer u. Nebelschlußl.		2007 TO 12 12 12 13 13 13 13 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15
- 00	Nebelscheinwerfer u. Rebelschlubt. Schubschalter f. Deckenleuchten	69	Steckdose in Heckecke
29		70	Relais f. Rundumkennleuchte
30	Summer Batterie-Hauptschalter	71	Relais f. Blinklouchte in
32	Turkontakt f. Kennzeichenleuchte		Hecktür
33	Druckknopfschalter	72	Ruhestromschalter (Türkontakt)
34	Schubunschalter f. Signalanlage	73	Blinkleuchte in Hecktür
35	Schubschalter f. Rundumkennleuchte		
35 36	Rundunkennleuchte		Ausführung Export,
37	Rückfahrschalter		Bremslichtkontrolle
38	Bremslichtschalter	75	Relais f. Bremelicht
39	Schalttafel f. Zusatzheizung	76	Kontrolleuchte
40	Hauptschalter f. Zusatzheizung		
41	Zusatzheizung		
42	Schubschalter f. RK-Warnanlage		
43	Drehschalter f. RK-Warnanlage		
44	Druckknopfschalter f. Summer		

